



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
TELEFAX (International): +39 035 4282400
E-mail info@LovatoElectric.com
Web www.LovatoElectric.com

ATTENZIONE!!

Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.

I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.

WARNING!

This equipment is to be installed by trained personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards. Products illustrated herein are subject to alterations and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising therefrom are accepted.

ACHTUNG!!

Um Personen- und Sachschaden zu vermeiden, darf diese Gei nur von fachkundigem Personal, unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Vorschriften, installiert werden. Die in diesem Katalog gezeigten Produkte können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Technische Daten und Beschreibungen sind richtig und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

ATENCIÓN!!

Este aparato debe ser instalado por personal capacitado, de acuerdo con las normativas vigentes, para evitar daños personales y materiales. Los productos mostrados en esta documentación pueden estar sujetos a cambios y variaciones sin previo aviso. Las descripciones y datos técnicos son exactas en la medida de nuestro conocimiento pero Lovato no se responsabiliza de posibles errores, omisiones o contingencias derivadas de dichos contenidos.


I Istruzione di montaggio

GB Assembly instructions



D Anweisung

E Instrucción de montaje



G269 2




BF50 - BF65 - BF80 - BF95



BF50C - BF65C - BF80C - BF95C



BF40 40 - BF65 40 - BF80 40



BF40C 40 - BF65C 40 - BF80C 40

